

## <本体梱包方法のご案内>

1. 混合水栓を閉め、給水ホースとシャワーホースを、混合水栓及び浄水器本体から外してください。
2. 本体の浄水/原水切り換えスイッチを浄水モードにあわせてください(図1)。
3. 本体を横置きにし、底ブタを時計と逆回りに回して外してください(図2)。
4. フィルターカートリッジの取っ手を持ち上げて、本体から引き出してください(図3)。残っている水が出る場合がありますのでご注意ください。
5. プレフィルターを外して、フィルター内部に残っている水を抜いた後、フィルターにプレフィルターを取り付け直してください(図4)。
6. 再度本体にフィルターを取り付け、底ブタを閉めてください。
7. 本体をビニール袋に入れてから箱に入れてください。  
電池は本体にセットしたままでお送りください。



8. **緩衝材を詰めて梱包したダンボール箱の上に別紙記載の修理受付番号を記入して、<送り先>へ着払い・こわれもの扱いでお送りください。**

輸送中のトラブル防止のため、緩衝材(新聞紙等)を十分に詰めてください。